


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA SMARTWATCHY i KARDIOWATCHY MARKI



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Używanie niezgodnych zasilaczy, ładowarek lub baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia. Zasilacz musi spełniać wymagania klauzuli 2.5 norm IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 oraz musi być przetestowany i dopuszczony do użytkowania zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.
2. Odpowiedni zakres temperatury pracy urządzenia wynosi od -20°C do $+45^{\circ}\text{C}$
3. Zegarek powinien być ładowany w temperaturze otoczenia w zakresie od 0°C do $+45^{\circ}\text{C}$. Nie zaleca się ładowania w wyższych temperaturach.
4. Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów w pobliżu kabla ładującego smartwatch, gdyż mogą one spowodować jego przecięcie, a w konsekwencji, zwarcie i pożar.
5. Urządzenie nie powinno być przechowywane i używane w miejscach, gdzie składowane są materiały palne i/lub wybuchowe (składy paliw, zakłady chemiczne itp.)
6. W przypadku używania urządzenia przez dzieci, zalecamy nadzór osoby dorosłej.
7. W przypadku, korzystania z urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem i/lub producentem urządzenia, czy działanie zegarka może zakłócać pracę używanego urządzenia medycznego.
8. Zegarek wyposażony jest w niewymienną baterię wewnętrzną. Nie wolno jej wymieniać, gdyż grozi to uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem urządzenia.
9. Zużyte urządzenie, baterie i akcesoria należy oddawać do utylizacji. Nie wolno ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

10. Nieprawidłowe używanie baterii może być przyczyną pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń.
11. W przypadku wycieku elektrolitu z baterii, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do kontaktu z oczami i/lub skórą. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami lub skórą należy natychmiast przemyć je czystą wodą i natychmiast zgłosić się do lekarza.
12. Podczas ładowania zegarka należy zwracać uwagę na to, żeby ładowarka była podłączona do gniazda w pobliżu urządzenia w łatwo dostępnym miejscu.
13. Po zakończeniu procesu ładowania należy odłączyć ładowarkę od gniazda elektrycznego. Nie należy jej zostawiać w gniazdku, gdy zegarek nie jest ładowany.
14. Bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne mogą zakłócać pracę instrumentów pokładowych samolotu. Z tego powodu nie należy używać urządzenia w miejscach w których korzystanie z funkcji bezprzewodowych jest niedozwolone.
15. Należy chronić zegarek i jego akcesoria przed silnymi wstrząsami, uderzeniami, silnymi wibracjami, oraz zarysowaniami i ostrymi przedmiotami, które mogą je uszkodzić.
16. Należy dbać, aby zegarek i jego akcesoria były zawsze czyste i suche. Podczas wykonywania ćwiczeń zegarek nie może być zapięty na rękę ani zbyt, ani zbyt ciasno. Po zakończeniu ćwiczeń wyczyść nadgarstek i urządzenie.
17. Podczas zwykłego noszenia poluzuj pasek na jakiś czas, aby pozwolić skórze oddychać. Jeśli noszenie zegarka zaczyna być niewygodne, zdejmij je i pozwól nadgarstkowi odpocząć. Jeśli wciąż czujesz dyskomfort, przestań nosić urządzenie i niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Do zegarka można również kupić paski z innych materiałów w różnych odmianach.

PRODUCENT:

KENYS.PL

05-500 PIASECZNO

WOJSKA POLSKIEGO 5/48

